

**LANCEMENT DE LOGICOUNT**
**Application LOGICOUNT**
**Lancement du service LOGICOUNT**

- ⇒ Activer le bluetooth du lecteur et de votre PDA ou mobile
- ⇒ Lancer l'application **LOGICOUNT**
- ⇒ Cliquer sur **ACCUEIL**
- ⇒ Dans le menu **PARAMETRES**, choisissez votre N° de lecteur dans la **LISTE DES LECTEURS RFID**. Un signal sonore retentit, le N° de série et le modèle apparaissent, le lecteur est connecté.
- ⇒ Revenir à l'écran principal, cliquer sur l'icône **LOGICOUNT** de votre PDA ou mobile
- ⇒ Renseigner l'**HOPITAL**, le **SERVICE** et l'**ARMOIRE**

**Votre LOGICOUNT est prêt à fonctionner**

**NB** : le menu **PARAMETRES** permet d'ajuster la **PUISSANCE DE L'ANTENNE RFID**, le son du **BEEPER** et de vérifier le niveau de batterie du lecteur RFID

